

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/11b9da24-4f88-3d88-b9fb-cc9d7775f24f>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln Druckgase Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung von porösen Massen und von Lösungsmitteln für Acetylen-Flaschen (TRG 702)
Amtliche Abkürzung	TRG 702
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Abschnitt 1 TRG 702 - Geltungsbereich [\(1\)](#)

1.1 Diese Richtlinie gilt für das Verfahren der Bauartzulassung nach § 14 Abs. 7 DruckgasV von porösen Massen und von Lösungsmitteln für Acetylen-Flaschen.

1.2 Es wird hingewiesen auf

1. [TRG 311](#) Acetylen-Flaschen,
2. TRG 371 Acetylen-Flaschenbündel,
3. die Richtlinie des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung Richtlinie für das Prüfen von porösen Massen und von Lösungsmitteln für Acetylen-Flaschen durch die Bundesanstalt für Materialprüfung ([TRG 762](#)).

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

