

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/1e9277f6-a717-3660-91ec-15567db45f48>

Bibliografie

Titel	Akustik im Büro Hilfen für die akustische Gestaltung von Büros (BGI/GUV-I 5141)
Amtliche Abkürzung	BGI/GUV-I 5141
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Abschnitt 6.4 BGI/GUV-I 5141 - Boden

Bodenbeläge - zum Beispiel Teppichboden und Linoleumboden - dienen vor allem zur Trittschalldämmung zwischen den Räumen innerhalb eines Gebäudes. Zur akustischen Gestaltung innerhalb des Raumes tragen besonders textile Bodenbeläge bei, da sie porös sind.



© Tretford - Weseler Teppich GmbH & Co. KG, Wesel



© Armstrong Building Products GmbH, Münster

