

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/36a3ae9e-16bc-3976-a006-96c32873f858>

Bibliografie

Titel	Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung - SBauVO)
Amtliche Abkürzung	SBauVO
Normtyp	Rechtsverordnung
Normgeber	Nordrhein-Westfalen
Gliederungs-Nr.	232

§ 116 SBauVO - Freihaltung der Rettungswege

- (1) Die Rettungswege müssen ständig frei gehalten werden.
- (2) In Vorräumen und notwendigen Treppenträumen dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.

