

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/3fa693d2-debb-3f71-bf17-3cfc0097f5f6>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Zylinderförmige Schalen unter äußerem Überdruck (TRD 306)
Amtliche Abkürzung	TRD 306
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 4 TRD 306 - Erforderliche Wanddicken [\(1\)](#)

Die erforderliche Wanddicke beträgt

$$s = s_0 + c_1 + c_2 \quad (1)$$

Für die Nachrechnung ausgeführter Bauteile mit der Wanddicke s_g ist zu setzen

$$s_0 = s_e - C_1 - C_2 \quad (2)$$

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

