

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/40ae7217-a984-34f1-9a1a-34f8b68a70f7>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Elektrische Einrichtungen in Stationen (TRGL 251)
Amtliche Abkürzung	TRGL 251
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 7 TRGL 251 - Erdung [\(1\)](#)

Alle oberirdischen Behälter und Rohrleitungen, die nicht kathodisch geschützt werden, müssen geerdet werden.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

