

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/e464cbf0-0012-324b-92ab-f03f7f99983b>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln Druckgase Campingflaschen (TRG 602)
Amtliche Abkürzung	TRG 602
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Abschnitt 5 TRG 602 - Schutzanstrich [\(1\)](#)

Jede Campingflasche muß auf gut vorbereitetem Untergrund einen gegen Korrosion schützenden Außenanstrich haben. Der Farbton des Schutzanstriches ist freigestellt.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

