Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/1535336a-c035-37c9-9b2f-4b12aa2957c6

| Bibliografie | |
|---|---|
| **Titel** | Technische Regeln Druckgase Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter Flaschen; Acetylenflaschen (TRG 311) |
| **Amtliche Abkürzung** | TRG 311 |
| **Normtyp** | Technische Regel |
| **Normgeber** | Bund |
| **Gliederungs-Nr.** | keine FN |

# Abschnitt 2 TRG 311 - Begriffsbestimmungen (1)

**2.1** Poröse Massen sind Massen, die Druckgasflaschen ausfüllen und zur Aufnahme eines Lösemittels und des darin gelösten Acetylens dienen.

**2.2** Lösemittel (2) für Acetylen sind Flüssigkeiten, in denen Acetylen unter Druck gelöst wird.

**2.3** Die Porosität einer Masse ist das Verhältnis des Volumens des in eine mit der porösen Masse präparierten Flasche einzubringenden Lösemittels Aceton zum Volumen der leeren Flasche in Prozent.

**2.4** Das Füllverhältnis (früher: Füllkonzentration) ist das Massenverhältnis von Acetylen zum Lösemittel.

**2.5** Gemeinsames Entleeren liegt dann vor, wenn Acetylenflaschen so zusammengeschaltet sind, daß beim Entleeren die gemeinsamen Verbindungsleitungen unter Flaschendruck stehen.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

(2) Amtl. Anm.: Der bisher verwendete Begriff "Lösungsmittel" soll in der DruckbehV im Rahmen der Novellierung in "Lösemittel" geändert werden.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH